

CVC Click vinyl padló

Lerakási útmutató

A Magicfloor CVC click vinyl egy magas minőségű, klikkes rendszerű designburkolat többféle megjelenésben.

Fontos általános információk

A beépítés előtt győződjön meg a szállított termék hibátlanágáról. Már szabott vagy beépített, lerakott padlóburkolattal kapcsolatos reklamáció kizárt. Alapvetően szállításonként gyártási tétel szerint megegyező árut garantálunk.

Támpontok:

1. nem lehetnek nagyobb síktól való eltérések (max. eltérés 2 mm/m)
2. nem lehetnek repedések a fogadó aljzatban
3. az aljzatnak megfelelően száraznak kell lennie (max. 2 CM%)
4. az aljzatnak szilárdnak, pormentesnek kell lennie
5. a fogadó aljzat felületének szennyeződésmentesnek kell lennie (olaj, viasz, lakk, festék stb.)
6. a fogadó aljzatnak megfelelő hőmérsékletűnek kell lennie
7. a nem megfelelő terem- vagy szobaklíma problémát okozhat
8. padlófűtés esetén szükség van felfűtési jegyzőkönyvre

A fogadó aljzat egyenetlenségeinek javítása önterülő aljzatkiegyenlítő beépítésével történhet, figyelembe véve a megfelelő rétegvastagságot. Kérjük, tartsa be a gyártó előírásait! Elektromos padlófűtésnél akkor alkalmazható, ha a fűtőszál az aljzatbetonba van ágyazva.

Padlófűtés esetén a padlóburkolat hőmérséklete nem haladhatja meg a 27 °C értéket.

Akklimatizálás

A Magicfloor CVC click vinyl padlóburkolatot legalább 24 órán keresztül abban a helyiségben kell tárolni bontatlan csomagolásban, fektetve, rakásolva, ahová beépítésre kerül.

Klimatikus előírások:

Szobahőmérséklet: min. 18 °C

Fogadó aljzat hőmérséklete: min. 15, max. 25 °C

Relatív páratartalom: kisebb mint 65%

Magicfloor tekerceses alátét fólia (1 mm) alkalmazása

Kötelező, hogy alátétlemezként Magicfloor alátét fóliát építsen be a CVC click vinyl padló alá.

A Magicfloor alátét fólia (1 mm) a következő előnyöket biztosítja:

1. kismértékű, pontszerű felületi egyenetlenségek áthidalása
2. lépés- és kopogás zaj optimalizálása
3. a burkolaton történő járás komfortjának növelése

Alkalmazása az alábbi esetekben kötelező:

1. laminált padlóra vagy parkettára történő burkoláskor
2. sík kőburkolatra, márványra stb. történő burkoláskor
3. csempeburkolatra történő burkoláskor (5 mm-nél keskenyebb, 2 mm-nél nem mélyebb fuga)
4. sík esztrich, vagy javított esztrich, illetve beton aljzatra történő burkoláskor
5. egyéb fogadó aljzat esetén ki kell kérni a gyártó szakvéleményét

Nem megfelelő alátétlemez alkalmazása esetén keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.

Magicfloor CVC click vinyl padló fektetése

Szerszámok: trapézkés, mérőszalag, gumikalapács puha fejjel, ékek, ceruza, párhuzamvonalzó.

A Magicfloor click vinyl padlót úsztatva mindenfajta esztrichre lefektethetjük, ráépíthetjük fa vagy faalapú fogadó aljzatra, PVC-re, műanyag burkolatra és linóleumra is, valamint kő-, kerámia- és márványburkolatra.

A textil burkolatokat alapvetően el kell távolítani!

Az optimális megjelenés elérése érdekében a panel sorok közti átfedés minimum 30 cm legyen. Mindig balról jobbra haladva dolgozzon,

a panelek csapja a fal felé nézzen. A panelek rövid oldala mindig a beeső fő fényforrás felé essen. Keskeny, hosszú szobák, folyosók burkolásánál a paneleket hosszirányban fektesse le, mert így a felület sokkal szilárdabb lesz, mintha keresztbe burkolná a folyosót. Megfelelő ékek vagy távtartók segítségével minden rögzített épületelem (falak, csövek, oszlopok, ajtótokok stb.) tekintetében 5 mm széles működési légrést (dilatációt) alakítson ki.

Helyezze az első panelt a csapjával a fal felé, illessze hozzá a rövid oldal mentén pontosan a következő panelt, és ha szükséges, a gumikalapáccsal lágy ütésekkel mérve az illesztésre, zárja össze a paneleket.

A következő sort az előző sor minimum 30 cm hosszú maradékával kezdje. Kb. 30 fokos szögben klikkelje össze a hosszú oldalakat úgy, hogy a rövid oldali illesztések pontosan illeszkedjenek egymással, a rövid oldali illesztéseket a fent leírt módon zárja össze. Ez a technika folytatandó az összes hátralévő sor tekintetében. A záró panelsor szélessége ne legyen kisebb egy fél panelszélességnél. Mielőtt a fektetést megkezdje, mérje és számolja ki az utolsó sor szélességét. Ha szükséges, vágjon le a kezdősor szélességéből annak érdekében, hogy a befejező sor szélessége megfelelő legyen.

150 m² nagyságú felületig a burkolat egyben fektethető úgy, hogy a működési légrést (dilatációt) minden rögzített épületelemnél 10 mm szélességre kell növelni, és a felület a panelszélesség irányában nem haladhatja meg a 12,5 m-t. Összetett geometriájúfelületeket megfelelő profillal egymástól el kell választani. Szegélylécek, profilok, csőrózsák szerelésénél ügyelni kell arra, hogy ezek a takaróelemek ne legyenek a vinyl burkolathoz rögzítve.



Kivételes esetek

1. Téli kerteknél, vagy hasonlóan nagy felületű üvegezésekkel rendelkező helyiségekben az esetleges nagymértékű méretváltozás miatt kritikus lehet a vinyl padló beépítése. Minden ilyen esetben a gyártó véleményét kell kikérni a burkolhatóságot illetően.
2. Nedves helyiségekben, ahol a helyiség mérete nem haladja meg a 10 m²-t (pl. fürdő, konyha), a működési légrés szilikonnal ki-töltendő, annak érdekében, hogy az esetlegesen kiömlő víz ne tudjon a burkolat alá szivárogni. Nagyobb nedves helyiségekben a gyártó által forgalmazott szigetelő szegély és a szilikon massa együttes használata szükséges.
3. Anyagváltozás és károk megelőzése céljából nagy mennyiségű napfénynek kitett helyeken mindenképpen 10 mm széles működési légrést kell alkalmazni, és gondoskodni kell megfelelő árnyékolásról.
4. Kaucsuk bázisú színesgörgők és kerekek (autógumi, szállító eszközök görgői stb.) közvetlen kontaktus esetén irreverzibilis színváltozásokat okozhatnak a vinyl padló felületén. Görgős szék használata esetén mindig használjon padlóvédőt!
5. Tartósan telepített statikus terhek (nehéz tárgyak) helyeit a felülettől szét kell dilatálni.

